

PERFEX

Caméra numérique, type oculaire

Instructions d'installation

Introduction

Félicitations, vous venez de faire l'acquisition d'un oculaire électronique spécialement adapté pour télescope ou lunette astronomique. Cette caméra convertit les images en un signal digital qu'elle envoie vers un ordinateur type PC. Vous pouvez exploiter, enregistrer et envoyer à d'autres personnes via un rapport ces images. Cet oculaire numérique grâce à son port USB, peut se connecter à d'autres machines que le seul PC (ordinateur portable, stockage de données etc..)

Contenu du pack

Quand vous ouvrez la boîte pour la première fois, veuillez à vérifier son contenu :

1 caméra numérique type oculaire • 1 cordon USB • 1 Cd-rom • notice - Sur le Cd-rom, une notice détaillée en Anglais, explorer le CD, puis « manual » et enfin « user guide ».

*A * - Installation des pilotes de la caméra numérique type oculaire*

1. *Insérer le CD ROM dans le lecteur de votre ordinateur, attendre quelques instants.*
2. *Brancher l'oculaire sur votre ordinateur par l'intermédiaire de son câble USB*
3. *Lancer autorun.exe si un message le demande, sinon passez à l'étape 3*
4. *Un écran d'accueil apparaît, cliquer sur Install TEM350 Driver pour installer les pilotes*
5. *Laisser la procédure se faire, autoriser la poursuite si des messages Windows apparaissent*
6. *Terminer et Redémarrer l'ordinateur si l'installation le demande.*

*B * - Installation du logiciel FUTURE WINJOE*

1. *Sortir le Cd rom*
2. *Insérer à nouveau le CD ROM dans le lecteur de votre ordinateur, attendre quelques instants*
3. *Lancer autorun.exe si un message le demande, sinon passez à l'étape 4*
4. *Un écran d'accueil apparaît cliquer sur Future WinJoe, laisser l'installation se lancer*
5. *Laisser la procédure se faire, autoriser la poursuite si des messages Windows apparaissent*
6. *Redémarrer à la fin si l'installation le requiert*
7. *Laisser le Cd Rom en place*

Configuration requise

1. IBM PC ou compatible
2. interface avec port USB
3. Microsoft Windows98, 2000, me, xp
4. 32Mo ou plus de mémoire (RAM)
5. VGA couleur pour le moniteur
6. 100Mo au moins disponibles sur le disque dur

PERFEX
Caméra numérique, type oculaire
Instructions d'installation

Montage de l'oculaire numérique sur votre télescope ou lunette astronomique :

- Sortir l'oculaire en dévissant légèrement la vis du porte-oculaire.
- Insérer l'oculaire numérique dans le porte-oculaire.
- Faire la mise au point de l'image avec les molettes de mise au point du porte-oculaire.



**Exemple de montage sur
téléscope 114 1000 Astrovision**